

Mükemmel seçiminiz için tebrikler.

Kül vakum temizleyicimiz yalnızca yüksek kaliteli ve son derece güvenilir bir ürün olmakla kalmayıp, aynı zamanda kullanımı kolaydır ve güvenli ve uzun ömürlü bir çalışma süresi sunar.

Bu cihaz, yalnızca soğuk külü vakumlamak için tasarlanmıştır (PRCEN008 ve PRCEN005 modelleri hariç, bu modeller 40°C'nin altındaki sıcak külü vakumlama garantisine sahiptir). Kazanlar veya akaryakıt sobaları için uygun değildir ve alçı tozu veya çimento tozu için kullanılamaz. Cihaz ev kullanımı için tasarlanmıştır.



ÖNEMLİ - Güvenlik uyarıları - Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz.

- Kül süpürgesini kullanılmadığı zamanlarda prize takılı bırakmayın. Fişi prizden çıkarmadan önce daima açma/kapama düğmesiyle cihazı durdurun.
- Kabloyu çekmeyin. Fişi çıkarmak için kabloyu değil, fişi tutun. Uzatma kablosu kullanılması önerilmez.
- Kabloyla çekmeyin, kabloyu sap olarak kullanmayın veya kablodan çekerek taşımayın.
- Su veya diğer sıvıları vakumlamak için kullanmayın.
- Benzin gibi yanıcı veya tutuşabilir sıvıları toplamak için veya bu sıvıların veya buharlarının bulunabileceği alanlarda kullanmayın.
- Motor bölmesinin kapağı yalnızca kuru bir bezle temizlenmelidir.
- Kül temizleme aletini dışarıda bırakmayın, her zaman kuru bir yerde ve kötü hava koşullarından etkilenmeyecek bir yerde saklayın.
- Fişin veya cihazın herhangi bir parçasına ıslak ellerle dokunmayın.
- Cihazı sökmeyin; yanlış montaj elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Kabloyu germeyin veya gerilime maruz bırakmayın. Kabloyu ısınan yüzeylerden uzak tutun. Kablonun üzerine kapı kapatmayın veya kabloyu keskin kenarlar veya köşeler etrafında çekmeyin. Kabloyu trafik alanından uzak ve üzerine basılmayacak veya takılmayacak bir yere yerleştirin.
- Sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanan veya duman çıkaran hiçbir şeyi elinize almayın.
- Saçlarınızı, bol giysilerinizi, parmaklarınızı ve vücudunuzun tüm kısımlarını fırça başlığı gibi açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun. Hortumu, uzatma çubuğunu veya aletleri gözlerinize veya kulaklarınıza doğrultmayın veya ağızınıza sokmayın.
- Açıklıklara herhangi bir cisim sokmayın. Açıklıklar tıkalıyken kullanmayın; toz, tüy, saç ve hava akışını azaltabilecek her şeyden uzak tutun.
- Takılma tehlikesini önlemek için, kullanılmadığı zamanlarda kabloyu sarın.
- Kabloyu makaraya sararken fişi tutun. Sarma sırasında fişin savrulmasına izin vermeyin.

Elektrik kablosu: Elektrik kablosu hasar görmüşse, üretici firma, üretici firmanın müşteri hizmetleri veya yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.

- Bu cihaz, fiziksel, duyuusal veya zihinsel kapasiteleri sınırlı olan kişiler (çocuklar dahil) veya deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından yardım edilmedikçe veya cihazın nasıl kullanılacağı gösterilmedikçe kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

ELEKTRİKLİ KÜL SÜPÜRGESİNİN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

- Cihazı düz bir yüzeye yerleştirin.
- HEPA filtrenin yuvasına doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (şekil 1).
- Çelik boruyu bağlantı parçasına takın. (Şekil 2)
- Sobayı temizlemeden önce iyice soğuduğundan emin olun. Külü vakumlamadan önce, soğuk olduğundan ve artık alev almadığından emin olun (40 °C'nin altındaki sıcak külü vakumlama garantisi veren PRCEN008 ve PRCEN005 ürünleri hariç).
- Elektrik kablosunu prize takın ve voltajın cihazın özelliklerine uygun olduğundan emin olun.
Cihazın üzerindeki derecelendirme etiketini kontrol edin.
- Cihazı, motor kapağında bulunan ışıklı açma/kapama düğmesini kullanarak çalıştırın.
- Çelik boruyu kullanarak külleri doğrudan şömineden veya sobadan vakumlayın.



- Emme gücü azalır, şalteri kullanarak motoru kapatın ve motor tamamen durduktan sonra kapağı kaldırın (şekil 1). Motor gövdesini şekil 2'de gösterildiği gibi eğin. Külün hazneye düşmesi için filtreyi hafifçe vurun (şekil 3). Ardından, motor gövdesini eğik konumda tutarak ve hafifçe çevirerek filtreyi yuvasından çıkarın.
- Filtreyi, zarar görmemesi için oda sıcaklığında ve hafif akan su altında yıkayın (şekil 4). En inatçı kalıntıları gidermek için yumuşak bir fırça kullanın. Sıcak su kullanmayın, aksi takdirde filtre deforme olabilir.
- Deterjan kullanmayın. Filtreyi yuvasına geri yerleştirmeden önce doğal olarak kurumasını bekleyin. Sıcak ısı kaynaklarının yakınına koymayın. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Her temizleme işleminde en fazla 2-3 kg kül temizlenmesi tavsiye edilir. Her temizleme döngüsünden önce filtre sıfırlama kolunu çalıştırın.
- Şömine veya soba temizlendikten sonra, cihaz ve emme filtresi yukarıda açıklandığı gibi temizlenmelidir. Temizlik işlemleri açık havada yapılmalıdır.
- Çelik boruyu, makineyle birlikte verilen bağlantıyı (şekil 4) birleştirerek bağlantı parçasına (şekil 3) yerleştirin ve cihazı şalteri kullanarak açın. Hava çıkışını filtreye doğru yönlendirin ve gerekirse borunun dış tarafında bulunan metal nozul ile filtreyi sallayın.
- Filtre temizlendikten sonra, tekrar kullanıma uygun olup olmadığını kontrol edin. Hasar görmüş veya kırılmışsa, orijinal bir Ribimex filtresiyle değiştirin.
- Filtreyi çıkarmak için, kuvvetlice çekerek çıkarın.
- Yeni filtreyi takmak için, sonuna kadar bastırın.

ÖN FİLTRE EKİPMANLA BİRLİKTE VERİLMEKTEDİR:

- Paketin içindeki broşürde belirtilen talimatları izleyin.

ÜFLEME FONKSİYONU (PRCEN011/PRCEN009/PRCEN001 MODELLERİ İÇİN MEVCUT DEĞİLDİR)

Üfleme fonksiyonunu kullanmak için, ekipman kapalıyken boruyu Şekil 3'te gösterildiği gibi hava çıkış deliğine yerleştirin ve ekipmanla birlikte verilen Şekil 4'te gösterilen konektörü borunun ucuna takın. Kül temizleyiciyi anahtarı kullanarak açın.



TEMİZLİK VE BAKIM



DİKKAT: Herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce fiş mutlaka prizden çıkarılmalıdır.

Cihazın düzgün çalışmasını sağlamak için hazne ve filtre düzenli olarak temizlenmelidir. Cihaz tatmin edici şekilde çalışmıyorsa, bunun nedeni filtrenin veya borunun içinde biriken tortu veya kir olabilir. Bu durumda, cihazı kapatmak, fişi prizden çıkarmak ve ardından parçaları temizlemek önerilir.

Bu talimatlara uyulmaması durumunda, garanti otomatik olarak geçersiz hale gelecektir.

Kullanıcı tarafından temizlenebilen (veya değiştirilebilen) tek filtre grubu filtresidir.

Filtre yalnızca yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.